

De installatiegids voor uitneembare parkeerpalen met betonvoet Ø60-102 en 70x70 mm

Het installeren van een uitneembare parkeerpaal met betonvoet kan een complexe handeling zijn, maar met onze installatiegids heb je een basisstappenplan wat het installeren van een uitneembare parkeerpaal met betonvoet voor iedereen mogelijk maakt. Volg het onderstaande praktische en eenvoudige stappenplan en start je klus.

Verzamel alle materialen en gereedschappen

- Uitneembare parkeerpaal met betonvoet
- Graafshop
- Stenenknipper
- Waterpas en troffel
- Tegelklos
- Bezem, handveger en blik

Bepaal de locatie voor de parkeerpaal

- Zorg ervoor dat de locatie geschikt is en voldoet aan eventuele lokale voorschriften of regelgeving met betrekking tot de parkeerbepalingen.
- Markeer de exacte positie waar de parkeerpaal met betonvoet moet worden geïnstalleerd

Installatie van de betonvoet in bestrating

- Verwijder het straatwerk en graaf een gat op de gemarkeerde locatie en zorg ervoor dat het gat groot genoeg is voor de betonvoet. Wij adviseren een gat te maken met een diepte van 40 cm vanaf het maaiveld bij palen Ø60 en Ø76 mm, of een diepte van 50 cm bij palen van Ø89 en 70x70 mm. (dit is de totale hoogte van voet en huls). De breedte en lengte van het gat dienen 50 cm te zijn.
- Plaats de betonvoet nog aan de paal geschoven en vergrendeld in het gat en verdeel het zo dat je overal evenveel tussenruimte krijgt. Zorg ervoor dat de paal met betonvoet goed waterpas komt te staan.
- Vul de overgebleven tussenruimte op met het uitgegraven zand en verdicht dit goed. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte overhoudt om een zanddekking te maken voor je bestrating (circa 2cm zand + de dikte van je bestrating).

Het afwerken van de omliggende verharding

- Leg de bestrating weer netjes terug op zijn plek met behulp van de troffel, tegelklos en stenen knipper. Veeg zand in de voegen zodat alles weer goed opgesloten raakt.
- Wij raden aan om de paal uit te nemen alvorens je met deze werkzaamheden gaat starten om zo beschadigingen aan de paal te voorkomen.

Test de functionaliteit van de parkeerpaal met betonvoet

- Zorg ervoor dat de grondhuls goed ontdaan is van eventuele zand en puin resten. Neem de paal meerdere malen in en uit en test goed of de paal tekens goed in zijn slot valt en/of de ontgrendeling naar behoren functioneert

Door de bovenstaande stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat de uitneembare parkeerpaal met betonvoet correct wordt geïnstalleerd en gebruikt én dat je goed ervaart hoe je deze moeten bedienen. Zijn er meerder personen die de uitneembare parkeerpaal eens moeten gebruiken, neem hen dan mee tijdens het testen van de functionaliteit.