

De installatiegids voor uitneembare parkeerpalen Ø60-76 mm

Het installeren van een uitneembare parkeerpaal kan een complexe handeling zijn, maar met onze installatiegids heb je basisstappenplan en maken wij het installeren voor iedereen mogelijk. Volg het onderstaande praktische en eenvoudige plan en start je klus.

Verzamel alle materialen en gereedschappen

- Uitneembare parkeerpaal
- Grondhuls (inbegrepen bij paal)
- Beton (5 zakken á 25 kg bij bestrating)
- Beton (1 zak á 25 kg bij beton en asfalt)
- Graafshop (bij bestrating)
- Diamantboor (bij asfalt of beton)
- Stenenknipper (bij bestrating)
- Waterpas en troffel
- Tegelklos (indien nodig)
- Bezem, handveger en blik

Bepaal de locatie voor de parkeerpaal

- Zorg ervoor dat de locatie geschikt is en voldoet aan eventuele lokale voorschriften of regelgeving met betrekking tot parkeerbeperkingen.
- Markeer de exacte positie waar de uitneembare parkeerpaal moet worden geïnstalleerd

Installatie van de grondhuls in bestrating

- Graaf een gat op de gemarkeerde locatie, en zorg ervoor dat het groot genoeg is voor de grondhuls en voor het gieten van beton. Wij adviseren een gat met een diepte van 40 cm vanaf het maaiveld (dit is de lengte van de grondhuls) en een breedte en lengte van 50 cm.
- Plaats de grondhuls nog aan de paal geschoven in het gat en zet tijdelijk vast. Zorg ervoor dat de paal met grondhuls goed waterpas komt te staan.
- Maak de beton aan volgens de instructies op de verpakking en giet het in het gegraven gat. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte overhoudt om een zanddekking te maken voor je bestrating (circa 2cm zand + de dikte van je bestrating). Laat het beton uitharden volgens de opgegeven specificaties van de leverancier.

Installatie van de grondhuls in asfalt of beton

- Boor een gat van 15 cm op de gemarkeerde locatie, en zorg ervoor dat het gat recht en waterpas geboord wordt. Als je door het asfalt of beton heen bent, neem dan dit puin weg en graaf met een troffel het gat uit tot diepte van 40 cm vanaf het maaiveld (dit is de lengte van de grondhuls).
- Plaats de grondhuls nog aan de paal geschoven in het gat en zet tijdelijk vast. Zorg ervoor dat de paal met grondhuls goed waterpas komt te staan en goed gecentreerd in het gat staat zodat het beton gelijkmatig verdeeld kan worden.
- Maak de beton aan volgens de instructies op de verpakking en giet het in het gegraven gat. Bij een betonnen verharding kan je het beton tot aan het maaiveld aanvullen, bij asfalt verharding houd je 5 cm vrij om het overgebleven deel aan te vullen met koud asfalt. Laat het beton uitharden volgens de opgegeven specificaties van de leverancier.

Het afwerken van de omliggende verharding

- Als de uitneembare parkeerpaal in de bestrating gezet wordt, leg de bestrating dan weer netjes terug op zijn plek met behulp van de troffel, tegelklos en stenen knipper. Veeg zand in de voegen zodat alles weer goed opgesloten raakt.
- Als de uitneembare parkeerpaal in het beton of asfalt geplaatst wordt, neem dan de zak koud asfalt en kruimel het laagje voor laagje in het overgebleven gat en klop het tussentijds goed aan met een stuk hout of iets dergelijks.
- Wij raden aan om de paal uit te nemen alvorens je met deze werkzaamheden gaat starten, om zo beschadigingen aan de paal te voorkomen.

Test de functionaliteit van de parkeerpaal

- Zorg ervoor dat de grondhuls goed ontdaan is van eventuele zand, beton of asfalt resten. Neem de paal meerdere malen in en uit en test goed of de paal tekens goed in zijn slot valt en/of de ontgrendeling naar behoren functioneert

Door de bovenstaande stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat de uitneembare parkeerpaal correct wordt geïnstalleerd en gebruikt en dat je goed ervaart hoe je deze moeten bedienen. Zijn er meerder personen die de uitneembare parkeerpaal eens moeten gebruiken, neem hen dan mee tijdens het testen van de functionaliteit.