

## **De installatiegids voor flexibele parkeerpalen met betonvoet Ø80 x hoogte 45/75/100 cm**

Het installeren van een flexibele parkeerpaal met betonvoet kan een complexe handeling zijn, maar met onze installatiegids heb je een basisstappenplan wat het installeren van een flexibele parkeerpaal met betonvoet voor iedereen mogelijk maakt. Volg het onderstaande praktische en eenvoudige stappenplan en start je klus.

### **Verzamel alle materialen en gereedschappen**

- Neerklapbare parkeerpaal met betonvoet
- Graafshop
- Stenenknipper
- Waterpas en troffel
- Tegelklos
- Bezem, handveger en blik

### **Bepaal de locatie voor de parkeerpaal**

- Zorg ervoor dat de locatie geschikt is en voldoet aan eventuele lokale voorschriften of regelgeving met betrekking tot de parkeerbepalingen.
- Markeer de exacte positie waar de flexibele parkeerpaal met betonvoet moet worden geïnstalleerd

### **Installatie van de betonvoet in bestrating**

- Verwijder het straatwerk en graaf een gat op de gemarkeerde locatie en zorg ervoor dat het gat groot genoeg is voor de betonvoet. Wij adviseren een gat te maken met een diepte van 50 cm vanaf het maaiveld, dit is de totale hoogte van de voet. De breedte en lengte van het gat dienen 50 cm te zijn.
- Plaats de betonvoet met de paal bevestigd middels een hijsmiddel in het gat en verdeel het zo dat je overal evenveel tussenruimte krijgt. Zorg ervoor dat de paal met betonvoet goed waterpas komt te staan.
- Vul de overgebleven tussenruimte op met het uitgegraven zand en verdicht dit goed. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte overhoudt om een zanddekking te maken voor je bestrating ( circa 2cm zand + de dikte van je bestrating ).

### **Het afwerken van de omliggende verharding**

- Leg de bestrating weer netjes terug op zijn plek met behulp van de troffel, tegelklos en stenen knipper. Veeg zand in de voegen zodat alles weer goed opgesloten raakt.
- Wij raden aan om de paal te demonteren alvorens je met deze werkzaamheden gaat starten om zo beschadigingen aan de paal te voorkomen.

Door de bovenstaande stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat de flexibele parkeerpaal met betonvoet correct wordt geïnstalleerd.